



Wash & Care is a combined 2-in-1 product which helps clean and protect Flexiteek boat decks. If the deck is very dirty, you should start by using Spot Cleaner before using Wash & Care.

Instructions for use: Wash & Care is mixed in the ratio of 50 ml to 5l water. When mixed with water, apply Wash & Care to the deck using a sponge or soft brush and let the product remain for approx. 3-5 mins. Afterwards, wash the product with a sponge or soft brush; remember to use clean water during this stage.

If desired, the clean surface can then be wiped off with a microfiber cloth.

Shake thoroughly before use.



Wash & Care ist ein 2-in-1 Kombiprodukt, das zur Reinigung und zum Schutz von Flexiteek Bootsdecksbelägen beitragen kann. Wenn der Decksbelag sehr stark verschmutzt ist, sollten Sie zunächst den Spot Cleaner anwenden, bevor Sie mit Wash & Care fortfahren.

Gebrauchsanweisung: 50 ml Wash & Care mit 5 l Wasser mischen. Wash & Care nach dem Mischen mit Wasser mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste auf den Decksbelag auftragen und für ca. 3-5 Min. einwirken lassen. Anschließend das Produkt mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste abwaschen; hierfür reines Wasser verwenden.

Falls gewünscht, kann die saubere Oberfläche danach mit einem Mikrofasertuch abgerieben werden.

Vor Gebrauch gut schütteln.



Wash & Care es un producto 2 en 1 que ayuda a limpiar y proteger las cubiertas de barcos Flexiteek. Si la cubierta se encuentra muy sucia, se deberá aplicar primero Spot Cleaner y luego Wash & Care.

Modo de empleo: Wash & Care se mezcla en proporción de 50 ml por cada 5 litros de agua. Una vez mezclado con agua, aplicar Wash & Care sobre la cubierta empleando una esponja o cepillo suave y dejar actuar al producto durante aproximadamente 3-5 minutos. A continuación, lavar el producto con una esponja o cepillo suave; durante esta fase debe utilizarse agua limpia.

Si se desea, puede secarse la superficie limpia con un paño de microfibra.

Agitar bien antes de usar.



Wash & Care est un produit combiné 2 en 1 qui permet de nettoyer et de protéger les ponts de bateaux Flexiteek. Si le pont est très sale, vous devez commencer par utiliser Spot Cleaner avant d'utiliser Wash & Care.

Mode d'emploi: Wash & Care est mélangé dans la proportion de 50 ml pour 5 l d'eau. Une fois mélangé à l'eau, appliquez Wash & Care sur le pont à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce et laissez agir le produit pendant environ 3 à 5 minutes. Ensuite, lavez le produit à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce ; n'oubliez pas d'utiliser de l'eau propre au cours de cette étape.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite essuyer la surface propre avec un chiffon en microfibre.

À Agiter soigneusement avant utilisation.

Contents: <5% Amphoteric, Anionic and Non-ionic Surfactants and Polycarboxylates.
Safety data sheet available on request.

Inhalt: <5% Amphotere, Anionische und Nichtionische Tenside und Polycarboxylate.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Contenido: <5% Tensioactivos anfotéricos, aniónicos y noniónicos y Policarboxilatos.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Contenu: <5% Agents de surface amphotères, anioniques et non ioniques et Polycarboxylates.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.